

Návod pre správne a bezpečné použitie ultrazvukového difuzéra určeného pre vonné a esenciálne oleje s USB napájaním.

Pozorne si prečítajte pokyny a výstrahy obsiahnuté v tomto návode a uchovajte ho pre budúce použitie počas celej životnosti výrobku. Tento návod poskytuje dôležité informácie o funkčnosti, inštalácii, bezpečnosti použitia a údržby výrobku.

1 | Použitie

Prístroj sa smie používať len na účely pre ktoré bol navrhnutý, to znamená, ako ultrazvukový difuzér určený pre vonné a esenciálne oleje. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a teda nebezpečné. Predajca nepreberá zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z nevhodného alebo chybného použitia prístroja. Prístroj nie je určený na použitie deťmi a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými vlastnosťami alebo v neprítomnosti osoby so znalosťami a skúsenosťami so správnym použitím prístroja. Výrobok nie je určený pre deti na hranie.

2 | Vlastnosti

Prístroj rozptyľuje vašu obľúbenú vôňu do priestoru. Pri ultrazvukovej difúziu nedochádza k spaľovaniu vonné esencie ako u bežných aróma lúčov, ale k jemnému uvoľňovaniu vonné esencie atomizáciou a postupným odparovaním vody. Pri tomto procese dochádza k prirodzenému zvlhčovaniu vzduchu a prevoňaniu životného prostredia. Ultrazvukový difuzér slúži tiež ako interiérový doplnok. Vytvára ľahký hmlový opar a spoločne s podsvietením jemnými pastelovými farbami prispieva k vytvoreniu príjemnej relaxačnej atmosféry. Vzhľadom k produkovaniu pary pri hmlového efektu musí byť prístroj umiestnený vždy na povrch odolný proti vlhkosti.

3 | Všeobecné pokyny

1. Po vybalení prístroja a odstránení obalu skontrolujte, či je zariadenie vcelku a bez viditeľného poškodenia. 2. Pred vlastným pripojením prístroja skontrolujte aj napájací kábel. 3. Používajte iba a výhradne napájací kábel USB dodávaný s prístrojom. 4. Prístroj neobaľujte žiadnymi materiálmi; 5. Pravidelne kontrolujte napájací kábel USB a nepoužívajte prístroj v prípade jeho poškodenia alebo poruchy; 6. Použitie akéhokoľvek elektrického spotrebiča vyžaduje dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel, ako sú: - nenechávajte prístroj bez dozoru; - nevyťahujte napájací kábel USB zo zdroja napájania ľahom; - nevystavujte prístroj poveternostným vplyvom a udržujte ho mimo dosahu zdrojov tepla; - zabráňte používaniu prístroja deťmi alebo nespôsobilými osobami bez dozoru; 7. Zabráňte otrasom a nárazom do prístroja, pri ktorých by mohlo dôjsť k znehodnoteniu jemných elektronických súčastí; 8. Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je nádoba na vodu prázdna; 9. Pred každým čistením alebo údržbou, zariadenie odpojte od zdroja napájania vytiahnutím napájacieho kábla USB; 10. Zabráňte priamemu prúdeniu pary na iné elektrické zariadenie a nikdy neukladajte na vývod pary v hornej časti prístroja iné elektrické zariadenie; 11. V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie je potrebné prístroj vypnúť a zamedziť manipulácii s ním; 12. Ak sa rozhodnete dlhšie prístroj nepoužívať, je nutná jeho likvidácia v súlade so zákonom o likvidácii elektrických zariadení a zariadení, ktoré obsahujú elektronické komponenty.



1



2




3



4



5



6

5 | Technické špecifikácie

Ultrazvukový difuzér Rozmery: priemer 120 mm x výška 190 mm

Vstupné napätie: DC 5V Výkon: 3W Objem nádrčky: 235 ml

Doba prevádzky na 1 naplnenie: 9 až 10 hodín



6 | Návod na obsluhu

Prvé použitie 1. Opatrne vyberte difuzér z obalu a uistite sa, že na prístroji a jeho súčastiach nie sú viditeľné žiadne viditeľné škody. V takom prípade prístroj nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu. 2. Nájdite vhodný priestor na umiestnenie prístroja. Zvoľte povrch, ktorý je rovný, stabilný, chránený proti vonkajším vplyvom a úplne vode odolný. Neumiestňujte prístroj v bezprostrednej blízkosti nábytku a na povrchy, ktoré môžu byť

poškodené pôsobením vlhkosti alebo v prípade rozliatia vody. 3. Prístroj musí byť odpojený od zdroja napájania. 4. Odstráňte kryt otočením v smere hodinových ručičiek a zdvihnutím nahor. 5. Naplňte nádobu vodou k ryske vyznačenej na nádobe. Nenalievajte vodu priamo z kohútika a zabráni rozliatiu vody mimo nádobu prístroja. Voda by mala presahovať úroveň senzora hladiny vody, inak prístroj nefunguje. Uistite sa, že nedochádza k žiadnemu úniku vody z prístroja. 6. Do nádoby naplnenej vodou pridajte kvapky vonného či esenciálneho oleja (zvyčajne stačí 5 až 10 kvapiek podľa požadovanej intenzity vône). Odporúčame používať rad esenciálnych olejov www.ALTEVITA.sk. 7. Nasadte kryt. 8. **Zapojte USB konektor do počítača alebo iného vhodného zdroja a zapnite prístroj jemným dotykom na senzorové tlačidlo.** Prístroj začne uvoľňovať jemný hmlavý opar s vonnou esenciou. Pokiaľ je prístroj pripojený k zdroju napájania a je v prevádzke, nikdy ho neprenášajte, nenakláňajte a nepokúšajte sa ho vyprázdniť. Bežné použitie Pri bežnom používaní prístroja postupujte od bodu 3.

Funkcia tlačidla Zapnutie / Vypnutie / Ovládanie podsvietenia

1. stlačení tlačidla - prístroj sa zapne a začne uvoľňovať jemný hmlavý opar s vonnou esenciou. Prístroj zároveň v intervaloch plynule mení farby pomocou LED podsvietenia. 2. stlačení tlačidla - vypne LED podsvietenie a ponechá prístroj v prevádzke len s vytváraním hmlavého oparu a uvoľňovaním vonnej esencie. 3. stlačení tlačidla - prístroj sa vypne. Po každom použití prístroj vypnite. Nikdy nezapínajte prístroj, pokiaľ je nádoba na vodu prázdna. Prístroj sa automaticky vypne, ak klesne voda pod minimálnu hladinu.

7 | Bezpečnostné upozornenie

Umiestnite elektrický adaptér v bezpečnej vzdialenosti od vlhkosti, ktorá prirodzene vzniká produkciou pary prístrojom. - Pokiaľ dochádza k nadmernej produkcii vlhkosti v pare, môže to byť spôsobené vodou. Nalejte do nádoby čerstvou vodou. - Pri nízkej hladine vody sa difúzer automaticky vypne a bliká kým sa do nádoby nedoplní voda v objeme minimálne nad úroveň senzora nízkej hladiny vody. - nenakláňajte a nepremiestňujte prístroj, nepokúšajte sa prístroj vyprázdniť alebo naplniť, pokiaľ je v zapnutom stave a pripojený do elektrickej siete.

8 | Čistenie a údržba

Pred každým čistením prístroj vždy vypnite a odpojte USB kábel zo zdroja napájania. 1. Prístroj čistite jemným a jemne navlhčenou handričkou po každom použití, aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa a škvŕn. Usadzovaniu vodného kameňa má negatívny vplyv na prevádzku prístroja a znižuje jeho životnosť. Veko prístroja obsahuje elektronické súčiastky a nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo čistiacimi prostriedkami. 2. Ak prístroj nepoužívate denne ale iba príležitostne, je dôležité ho po každom použití dôkladne očistiť a osušiť. 3. Na čistenie prístroja nepoužívajte kefy, chemické čistiace prostriedky, výrobky pre čistenie okien, nábytku a podobne. 4. Odporúčame úplne vyprázdniť a vyčistiť nádobu zakaždým, keď použijete iný druh vonného či esenciálneho oleja a v každom prípade výmeny vody, aby sa zabránilo spôsobeniu nepríjemných pachov. 5. Výkon prístroja závisí na kvalite vody, ak je voda príliš tvrdá, je vhodné použiť destilovanú vodu.

9 | Záručné podmienky

Na prístroj sa vzťahuje zákonná záruka na dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. - Platnosť záruky musí byť preukázaná daňovým dokladom o zakúpení (faktúrou alebo príjmovým dokladom) a vzťahuje sa len na časti prístroja, ktoré sú defektné z výroby alebo sa týkajú výrobné chyby materiálu. - Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním, náhodným rozbitím, nevhodným používaním z dôvodu nedodržania užívateľskej príručky, nedbalosťou pri použití alebo zanedbanej údržby. - Zo záruky sú tiež vylúčené: - Údržba, oprava alebo výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu; - Akákoľvek úprava alebo modifikácie výrobku; - Akákoľvek ujma spôsobená nehodou vyplývajúca z nesprávneho alebo nevhodného používania prístroja; - Škody spôsobené nedodržaním postupov v užívateľskej príručke; - Oprava neoprávnenou osobou alebo zákazníkom; - Nepredvídateľné udalosti: blesky, záplavy, požiar, a podobne;

10 | Riešenie problémov

PROBLÉM Prístroj nesvieti Prístroj nevytvára hmlavý opar

MOŽNÁ PRÍČINA USB konektor nie je zapojený. Počítač je v úspornom režime. Nedostatok vody.

RIEŠENIE Skontrolujte zdroj napájania, prípadne deaktivujte úsporný režim v počítači. Vypnite prístroj a doplňte vodu po značku .

DISTRIBUTOR : ALTEVITA s.r.o., nám. Slobody 10, 92101 Piestany, www.altevita.sk info@altevita.sk

www.altevita.sk – kompletná ponuka 100% prírodných esenciálnych olejov